KENWOOD

RAMPAGE

ミニディスク パーソナル ステレオシステム

取扱説明書

MDX-J3

お買い上げいただきまして、ありがとうございま した。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、 説明の通り正しくお使いください。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用 することはできません。

使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』を お読みのうえご使用ください。





MDLP

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

B60-5103-00 00 (MA) (J) [頭] 0107

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては 気になるものです。隣り近所への配 慮を十分いたしましょう。ステレオ の音量は、あなたの心がけ次第で大 きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このシンボルマークのある 製品はケンウッドにおいて 環境に対する影響を軽減し た商品であることをお知ら サするマークです。

ドルビーラボラトリーズの米国および海外特 許に基づく許諾製品

あなたが録音または録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

デモンストレーションモードについて

本機には、デモンストレーション機能 (表示のみ)があります。各動作を示す表示部が順に変化していきますが、音は変化しません。

なお、本機の電源が入っている間に停電があったり、電源プラグを抜き差ししたりしたときは、自動的にデモンストレーションモード("DEMO ON")になります。

デモンストレーションモードを解除する: "DEMO ON"中にSET / DEMO キーを押す。

デモンストレーションモードに設定する: 電源が入っている間に、2秒以上SET/DEMO

キーを押す。

▲ 安全上のご注意	4	CDの曲順を並べ替えてMDやテープに録音する.	
準備編		MDの曲順を並べ替えてテープに録音する	
- 接続する	10	CDの1曲目をMDに録音する(BĚŚT HĪŤS).	
		MDのタイトルを編集する	
付属品を確かめる リモコンに乾電池を入れる		ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける	48
ソモコンに収竜池を入れる 付属品を接続する		タイトル編集文字一覧表	
他の機器を接続する		曲を1曲ずつ移動する	
時計を合わせる		曲をつなぐ	52
放送局を記憶させる		曲を分ける	53
放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)		曲を消す	55
放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット)		編集を取り消す	56
		MDのグループ機能について	56
基本編		グループ登録する	
CD、CD-R、CD-RWを聴く	18	グループ範囲を変更する	
MDを聴く	20	グループを解除する	
テープを聴く	22	グループ登録されているMDの表示を見る	
ラジオを聴く		聴きたいグループを選ぶ(グループサーチ機能)	
		選んだグループだけ聴く(グループ再生)	
外部入力機器からの音を聴く CDをMDに録音する(MD O.T.E.)	28	選んだグループの曲を繰り返し聴く(REPEAT).	
CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.)	30	選んだグループの曲を順不同で聴く(RANDOM)	
	50	グループのタイトルや曲のタイトルを編集する	
応用編		グループ録音の設定	
表示について	33	グループ登録したMDの曲を編集すると	
CDの表示を見る		目覚ましタイマーを使う(O.T.T.)	
MDの表示を見る		アラームを設定する	
コントラストを調整する	35	プログラムタイマーを使う(PROG. 1、PROG. 2)	
音質を調整する	36	プログラムタイマーで再生する	
エクストラ バス 低音と高音を強調する (EX.BASS/LOUDNESS)	36	プログラムタイマーで録音する	
低音と高音を細かく調整する(TONE)		おやすみタイマーを使う(SKJ=ZP)	
外部入力レベルを調整する		自動的に電源を切る(A.P.S.)	77
一時的に音を消す(MUTE)	37		_
CDやMDの曲順を並べ替えて聴く(PGM)	38		
CDやMDを繰り返し聴く(REPEAT)		キーをロックする	
CDやMDを順不同で聴く(RANDOM)	39	知っておきましょう	
ステレオ長時間録音について		デジタル録音とSCMSについて	
録音モードの種類		故障かな?と思ったら	
録音モードの設定		メッセージ表示の一覧	
CDの全曲をMDに倍速で録音する		保証とアフターサービス	88
MDに録音する		定格	89
テープに録音する		各部の名前	90
/ / / レルボ日 9 つ	40		

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意 | には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)

交流100ボルト以外の電圧で使 用しない



この機器は、交流100ボルト専用で

指定以外の電源電圧で使用しない でください。

小災·感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離し てください。

機器のカバー等にある穴は、放熱の ための通風孔ですので、ふさがない ようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにして 使用しない。
- 風通しの悪い狭い所 に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅうたん、布団 の上において使用しない。

通風孔がふさがると、内部に熱がこ もり、火災の原因となります。

電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工した り、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したり、ステー プルや釘などで固定しないでくだ さい。また、電源コードの上に重い ものをのせたり、コードが本機の下 敷きにならないようにしてくださ い。コードを敷物などで覆ってしま うと、気づかずに重いものをのせて しまうことがあります。

コードが傷つき、火災・感電の原因 となります。



電源コードが傷ついたら(芯線の露 出、断線など)修理をご依頼くださ ()

> そのまま使用すると火災・感電の原 因となります。



風呂、シャワー室では使用しな

(,)



風呂、シャワー室など湿度の高いと ころや、水はねのある場所では使用 しないでください。

火災・感電の原因となります。



異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場 では、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜い てください。

> そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

> 煙や、異臭、異音が消えたのを確か めてから修理を

ご依頼くださ

(,)

電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近に ほこりや金属物が付着している場 合は、電源プラグを抜いてから乾い た布で取り除いてください。

そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

きれいにしましょう

落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーやケースが こわれた場合は、電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜い て、点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原

因となります。



ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、 改造をしないでください。

内部には電圧の高い部分があり、火 災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店または

当社サービス窓口にご依 頼ください。

雷が鳴り始めたら



アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。

感電の原因となります。



機器の内部に水や異物を入れない

機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。

機器の通風孔、開口部から内部に金属 類や燃えやすいものなどを差し込ん だり、落とし込んだりしないでくださ (,)

火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入った場合は、 けることを切り、電源プラグ まず電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜いて、点検、修 理をご依頼ください。

> そのまま使用すると、火 災・感電の原因となりま す。

電池は放置しない

電池は、幼児の手の届かないところ へ置いてください。ボタン電池など 小型の電池は特にご注意下さい。 電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくださ (,)

乾電池は充電しない

乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・け がの原因となります。



⚠ 注意

電源コードを熱器具に近付けない



電源コードを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近付けないでください。

コードの被覆が溶けて、火炎・感電の原因となることがあります。

不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして けがの原因となることで があります。



湿気やほこりのある場所に置か ない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。

火災·感電の原因となる ことがあります。



温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直射 日光があたる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないでく ださい。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



電源プラグの抜き差しは



りぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがあります。



す電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。

発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店にコ ンセントの交換を依頼してくださ い。

電源プラグを抜くときは、 電源コードを引っ張らない でください。



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ずプラグを持って抜いてくださ い。



電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用にならな 派行なく CRMIDIC CAME いときは、安全のため必ず電源プラ グをコンセントから抜いてくださ (,)

火災の原因となることがあります。

機器に乗らない




この機器に乗ったり、ぶら下がった りしないでください。特にお子様に はご注意ください。

倒れたり、こわれたりして、けがの 原因となることがあります。



指定以外のコードを使わない



使用してください。

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけど の原因となることがあります。

指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディスク ▲挿入口に手を入れないようご注意 ください。

指がはさまれて、けがの原因となる ことがあります。

指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠か らはみ出るような大きな物を置か ないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあり ます。

レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が日に当たると視力障 害を起こすことがあります。

アンテナエ事



アンテナ工事には、技術と経験が必 要ですので、販売店にご相談くださ (,)

アンテナは送配電線から離れた場 所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因 となることがあります。

ひび割れディスクは使わない



、ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは、使用しない でください。

ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因と なることがあります。

、注意

音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最小 にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないようにし てください。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

移動させる際は




移動させる場合は、電源スイッチを 切り、必ず電源プラグをコンセント から抜き、アンテナ線、機器間の接 続コードなど外部の接続コードを 外してから行ってください。

コードが傷つき、火災、感電の原因 となることがあります。



雷池の取扱い



次のことを、必ず守ってください。

●極性表示(プラス"+"とマイナス"-" の向き)に注意し、表示通りに入れ てください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と古い 電池を混ぜて使用しないでくだ さい。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、 火や水の中に入れないでくださ $(,)_{\alpha}$

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部 の点検、清掃をお勧めします。販売 店、または最寄りのケンウッド サービス窓口に費用を含めご相談 ください。

内部にほこりのたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

付属品を確かめる

電源コード(1個) AM ループアンテナ(1個) リモコン(1個)

リモコン用単4 乾雷池(2本)












リモコンに乾電池を入れる

(1) リモコン裏面の乾 電池ぶたを開く。

(2) 単4乾電池2個を極性マーク (3) 乾電池ぶたを閉める。 に合わせて入れる。








- 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。あらかじめご了承ください。
- リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動 作しないことがあります。誤動作を避けるために設置場所を変えてください。
- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔をあけて押してくだ さい。
- リモコンの操作範囲の目安は、本体のリモコン受光部から約6m以内です。本体のリモコン受光部 の正面に向けて操作してください。



付属品を接続する



POINT_


- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなることや、雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しするときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- テレビの近くに置かないでください。スピーカーの磁気により、テレビに色ムラが発生することがあります。
- 電源コードを抜くときは、必ずスタンバイ状態(91ページ)にしてください。

他の機器を接続する

ヘッドホン

別売のステレオミニプラグ付きの ヘッドホンをつなぎます。

 スピーカーで聴くときは、ヘッド ホンをPHONES端子から外してく ださい。




AUX(外部機器)

別売のMDプレーヤー、カセットデッキ、イコライザー内蔵のレコードプレーヤー(P-110)などをステレオミニプラグ付きのオーディオケーブル(別売)を使って接続します。

- AUX 端子は入力端子です。外部機器への録音はできません。
- 外部の機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- レコードプレーヤーを接続して、本機のすぐ横に置いた場合、音量を大きくしたときなどに"ワーン"というハウリング現象が起きる場合があります。この場合は、本機とレコードプレヤーの間隔を離してお使いください。
- 外部機器の入力レベルは調整することができます。(37ページ)

時計を合わせる

タイマー機能を利用できるように、本機の時計を合わせてください。時間は12時間表示で表示されます。



本体のみ

- 1 / () ON/STANDBY キー (リモコンはPOWER () () を押して、電源を入れる
- **2** MENU/- キーを押す
- 3 vőLüME/MŰĹŢI-CÖŇŢROL つまみを回して、"TÍME AĎĴŰŜŢ" を選び、ŠĔŤ/DĒMO キー(リモコ ンはŠĔŤキー) を押す

TIME ADJUST

昼の12時は"PM12:00"、夜の12時は "AM12:00"と表示されます。

4 VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL つまみを回して、"時"を合わせて から ŠĔT/DĒMO キー(リモコン はŠĔTキー)を押す 午前8時7分に合わせる例



5 VŐLÜME/MŰĹTI-CÖÑTRŐL つまみを回して、"分"を合わせて からŠĚŤ/DĚMOキー(リモコンは ŠĚŤキー)を押す



POINT

- 停電があったときや、電源プラグをコンセントから抜いて3分以上たったとき、またはSTÂNDBY/TÎMĒRインジケーターが緑色に点滅しているときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- 手順互で時報と同時にまず/ クEMOキー(リモコンはSET+ー)を押すと、正確な時刻合わせができます。
- スタンバイ状態中にSTOP■キーを押す と時刻が確認できます。

時間の表示

スタンバイモード時の、時間表示のON/OFFを 選ぶことができます。

- (1) MENU/**on** キーを押す。
 コントロール
- (2) VÔĹŪME/MŨĹTI-COŃTRŐL つまみを 回して、"CĹŌĆK ÓŇ/ÓFF" を選び、 SĚT/DEMOキー(リモコンはŠĚTキー) を押す
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"CLOCK ON" または、
 「CLOCK OFF"を選びSET/DEMOキー(リモコンはSETキー)を押す


放送局を記憶させる


オートプリセット、マニュアルプリセットあわせて最大30局まで記憶させることができます。

放送局を自動的に記憶させる

お住まいの都道府県名を選択して、近くで受信 できる放送局を自動的にプリセット(記憶)する ことができます。プリセットされたFM放送を

受信するときは、放送局名が表示されます。





1 TŪNĒR/FM AMキー(リモコンはFM/AMキー)を押す



- 2 MĒNU/mキーを押す
- 3 VŐLÜME/MŰĹTI-CÖŇTRŐL つまみを回して、"ケンメイセッティ?"を選び、ŠĚŤ/DĒMOキー(リモコンはŠĚŤキー)を押す
- ✓ VŐĽŪME/MŰĽTI-CŐŇTRŐL つまみを回して、お住まいの都道 府県名を選び、ŠĔŤ/DEMOキー (リモコンはŠĔŤキー)を押す

初期設定では"ケンメイミセッテイ?"が表示され、VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回すと、五十音順に並んだ都道府県名が表示されます。



オートプリセットが始まり、表示部に "AUTO PRESET"が点滅します。

先にFM放送局をメモリーし、次に AM放送局をメモリーします。

オートプリセットが終了すると、最初にプリセットされた放送局名が表示されます。

放送局名の表示を変えるには

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されないときは、SET/DEMOキー(リモコンはSETキー)を押して放送局名を変えます。

POINT

- 表示される放送局名は「エリア別FM放送局名自動表示リスト」(16ページ)に記載されている局のみです。
- 新たにオートプリセットで自動設定する と、今まで記憶していた放送局が新しい記 憶内容に変更されます。
- お住まいの地域によっては、選局された放送局を良好に受信できない場合があります。

オートプリセットで放送局が記憶されないと きは、マニュアルプリセットで記憶させてく ださい。(17ページ)

放送局を記憶させる(つづき)

エリア別FM放送局名自動表示リスト(2001年6月現在)


	放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM テレビ放送1ch テレビ放送2ch テレビ放送3ch	NHK - FM TV - 1ch TV - 2ch TV - 3ch
北海道地方	エフエム北海道 エフエム・ノース ウェーブ	AIR - G'
東北地方	エフエム青森 エフエム岩手 エフエム仙台 エフエム秋田 エフエム山形 エフエム福島	FMアオモリ FMイワテ Date fm Co-much FM BOY FMヤマ ガタ フクシマFM
関東地方	エフエム東京 エフエムジャパン エフエムインター ウェーブ 放送大学 エフエム群馬 エフエム栃木 エフエム 栃玉 エフエム サウンド千葉 横浜エフエム 放送 エフエム 富士	TOKYO FM J-WAVE InterFM ホウソウダイ ガク FMグンマ RADIO BERRY NACK5 bayfm Fm yokohama FM-FUJI
中部地方	エフエムラジオ新潟 新潟県民エフエム 長野エフエム放送 北日本放送 富山エフエム放送 エフエム石川 福井エフエム放送	FM二イガタ FM Port.com FMナガノ KNBラジオ FMトヤマ FM ISHIKAWA FMフクイ

	放送局	表示名
中部地方	静岡エフエム放送 エフエム愛知 エフエム名古屋 愛知国際放送 エフエム岐阜	K・MIX FM AICHI ZIP-FM RADIO-i FMギフ
近畿地方	三重エフエム放送 エフエム京都 エフエム滋賀 エフエム大阪 エフエムはちまるに 関西インター メディア 兵庫エフエムラジオ 放送	FMミエ アルファ Station E-Radio fm osaka FM802 FM CO・ CO・LO
中国・四国地方	岡山エフエム放送 エフエム山陰 広島エフエム放送 エフエム山口 エフエム徳島 エフエム香川 エフエム愛媛 エフエム高知	FMオカヤマ V-air ヒロシマFM FMヤマグチ PassionWave FMカガワ FMエヒメ FM KOCHI
九州・沖縄地方	エフエム福岡 エフエム九州 エフエム佐賀 エフエム長崎 エフエム中九州 エフエム大分 エフエム宮崎 エフエム鹿児島 エフエム沖縄 NHK第一 FEN沖縄 九州国際エフエム	FM FUKUOKA CROSS FM FMサガ SMILE-FM FMK FM OITA JOY-FM ミューFM FM Okinawa NHKラジオ 1 FENオキナワ Love FM

放送局を手動で記憶させる

(マニュアルプリセット)

お好みの放送局だけを選んで、1局ずつ記憶(プリセット)できます。



リモコンのみ

7 FM/AMキーを押して、"FM"または"AM"を選ぶ

☑ AŪTO/MĀNU.キーを押して、
"AŪTO"を点灯させる

- 3 ▽ŤŪNĪŇĜキーまたはŤŪNĪŇĜ△ キーを押して、記憶させたい放送 局を受信する
- **4** 受信中にENTERキーを押す
- 5 ーー点滅中に、◄◀ P.ČALL キーまたは▶▶「P.ČALLキーを押して、プリセットナンバーを選ぶ



I◀◀P.CALLキーまたは►►IP.CALLキーを押したままにすると、プリセットナンバーをスキップします。
数字キーで選ぶこともできます。

例 13局目:+10、3 20局目:+10、+10、0

6 ENTERキーを押す

続けてプリセットするには 手順2~◎を繰り返します。

プリセットした放送局を消去するには

プリセット選局し、リモコンのCLÉAR/ DELETEキーを押すとプリセット番号と CLEARが8秒間表示され、その間にSET キーを押すとプリセットした放送局を消去 することができます。

消去されたプリセット番号以降のプリセッ ト番号は前に調整されます。

ただし、30局目は消去されません。

電波の弱いラジオ局をプリセットするには 手順望でAUTO/MANU.キーを押して"AUTO" を消灯させ、マニュアル選局にします。

テレビ放送(1ch~3chのみ)を受信する には

周波数を次のように合わせます。

1chのとき: 95.75MHz 2chのとき: 101.75MHz 3chのとき: 107.75MHz


テレビ放送はモノラル受信になります。

POINT

同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記憶内容に変更されます。

CD、CD-R、CD-RWを聴く


CDを再生してみましょう。




- 1 / () ON/STANDBY キー (リモコンは PÓWER I / (リキー) を押して、電源を入れる
- 2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。

- (1) CDドアの**≜PUSH OPEN**部分を押して、 CDドアを開ける。
- (2) CDを入れる。
- (3) CDドアの**≜PUSH OPEN**部分を押して、 CDドアを閉める。





曲番号 再生中の曲の経過時間 「<u>「「」」</u> 再生表示 (「」」)

4 VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖLつまみを 回して、音量を調整する または、リモコンのVÖLÜMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	^{ストップ} STOP■キーを押す。
一時停止する	CD ▶/Ⅲキーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶中キーを押す。
	前の曲を選ぶときは、1◀◀キーを素早く2回押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番号をリモコンの数字キーを使って入力する。
	例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3
	プログラム "PGM"が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消
	灯させてください。

ディスクを取り出すには


STOP■キーを押し、再生を止めてから、CDドアの▲PÜŚH OPEN部分を押して、CDドアを開けます。

POINT

- ディスクが回転しているときは、フタを開けないでください。
- 無理にCDドアを開閉すると、故障の原因となります。
- あらかじめCDを入れておくと、スタンバイ状態中(91ページ)にCD ▶/■キーを押すだけで電源が 入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- 本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルが アルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないもの もあります。
- 再生できるCDについては、「本機で使用できるディスクについて」(79~80ページ)をご覧ください。
- 本機ではファイナライズされていないCD-R/RWは再生できません。
- 本機では、CD-R/RWのデータ信号など、音楽データ以外のデータは再生できません。CDグラフィックスなど色々なデータを含むディスクを本機に入れても、音楽データ以外のデータは本機では再生できません。
- 録音機器の録音特性(ピックアップなど)、使用するCD-R/RWのプロパティや録音状況などによっては、本機でCD-R/RWを再生できないことがあります。

MDを聴く

MDを再生してみましょう。



- **2 MDを入れる** MDを本機の挿入□へ確実に差し込んでくだ



3 MD ▶/IIキーを押す

さい。



4 VŐLŪME/MŰĽTI-CŌŇTRÖLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVŐLŪMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	ストップ STÖP■キーを押す。
一時停止する	MD ▶/⊪キーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶は一を押す。
	前の曲を選ぶときは、1◀◀キーを素早く2回押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番号をリモコンの数字キーを使って入力する。
	例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 102曲目:+10×10回、2
	プログラム "PGM"が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯
	させてください。

ディスクを取り出すには

STOP■キーを押し、再生を止めてから、▲キーを押します。

MDの再生モード表示について

MDの曲は、録音したときのモードにしたがって再生されます。再生が始まると、再生モードが表示されます。 再生モード

消灯 :標準ステレオ録音した曲(*MDLPに対応していない

MDレコーダーで録音した曲)を再生しているとき

MONO: モノラル長時間録音した曲を再生しているとき

LP2 : ステレオ2倍長時間録音した曲を再生しているとき

LP4 : ステレオ4倍長時間録音した曲を再生しているとき



* MDLPマークは、MD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍)長時間録音・再生モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプレーヤー、またはATRAC3による音声録音されているMDメディア(再生専用MD)に表示されています。


POINT_

- スタンバイ状態(91ページ)では、MDを出し入れすることはできません。無理にMDを入れると、 故障の原因となります。
- あらかじめMDを入れておくと、スタンバイ状態中にMD ►/■キーを押すだけで電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- MDにタイトルが記録されているときは、そのディスクのタイトルまたは曲のタイトルが表示されます。


21 JA

テープを聴く


テープを再生してみましょう。



90分を越えるテープは大変薄く、ピンチローラーに巻き付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので、ご使用にならないでください。



- 1 / し ON/STANDBY キー (リモコンは POWER I / しキー) を押して、電源を入れる
- 2 テープを入れる
 - (1) ▲PŰŚĦ OPÉŃ部分を押して、カセットホルダーを開け、テープを入れます。
 - (2) ▲PÚŚH ŐPÉN部分を押して、カセットホ ルダーを閉めます。



3 TAPE **◆▶**キーを押す

押すたびにテープの再生方向が切り換わります。

"▲►":表面を再生します。
"▲►=":裏面を再生します。

再生方向 テープカウンター **TIPE 2000**リバースモード

VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整する
または、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	ストップ STOP■キーを押す。
早送りをする	停止中に"☎▶"のときは▶▶+-("◄☎"のときは◄◄+-)を押す。
巻き戻しをする	停止中に"━▶"のときは◄◀キー("◀☲"のときは▶▶++一)を押す。

テープを取り出すには

STOP■キーを押し、再生を止めてから▲PUSH OPEN部分を押します。

ドルビー録音されたテープを聴く(TAPE EQ.)

ドルビー録音されたテープを聴くときのみ使用します。高音域のノイズを低減することができます。 デーブイコライザー リモコンのTAPE EQ.キーを押して、"TAPE EQ."を点灯させます。

● ドルビー録音をしていないテープの場合は、正常な音で再生されません。リモコンのTAPE EQ. キーを押して、"TAPE EQ."を消灯させてください。

テープのリバースモードを設定する(TAPE RVS.)


- (1) MENU/**へ** キーを押す。
- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して"TAPE RVS.?"を選んでから、ŠĚT/DEMOキー(リモコンはŠĚTキー)を押す。
- (3) VOLTME/MULTI-CONTROLつまみを回して好みのリバースモードを選んでから、 SET/DEMOキー(リモコンはSETキー)を押す。
 - "⇒" : ONE WAY 片面のみを再生して止まります。
 - "⇒": REVERSE 両面を再生して止まります。ただし、"◄☲"のときは、片面のみ再生して止まります。
 - "➡": ENDLESS 両面を繰り返し再生します。

POINT

- あらかじめテープを入れておくと、スタンバイ状態中(91ページ)にTAPE ◆◆キーを押すだけで 電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- カセットホルダーを開閉すると、テープカウンターは"0000"に戻ります。
- 本機はノーマル(TYPE I)テープが再生可能です。
- 再生中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。


ラジオを聴く

あらかじめ記憶(プリセット)させた放送局をワンタッチで選んで聴くことができます。 プリセットのしかたについては「放送局を記憶させる」(14~17ページ)をご覧ください。



- 1 / () ON/STANDBY キー (リモコンは POWER / (リキー) を押して、電源を入れる
- **2** TŪNĒR/FM AMキー(リモコンはFM/AMキー)を押す
- 3 I◀◀ キーまたは▶▶I キー (リモコンは I◀◀ P.ČALL+ーまたは▶▶IP.ČALL キー)を押して、放送局を選ぶ

押すたびに、記憶されている放送局が順に切り 換わります。



4 VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖLつまみを 回して、音量を調整する または、リモコンのVÖLÜMEキーを押す

数字キーで放送局を選ぶには


聴きたい放送局のプリセット番号をリモコンの数字キーを使って入力します。 例 23局目:+10、+10、3 30局目:+10、+10、0

記憶させていない放送局を選ぶ

受信状態によって、オート選局とマニュアル選局に切り換えることができます。

- (1) 本体の TUNING MODE キー(リモコンはAUTO/MANU.キー)を押して、"AUTO"(オート選局モード)または"MANUAL"(マニュアル選局モード)を選ぶ。
 - "AUTO": 受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。
 "MANUAL": 雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。
 - 通常は、"AUTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。
- (2) "AUTO"または"MANUAL"が表示している間に本体のI◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して 選局する。(リモコンのAUTO/MANU.キーを押したときはAUTOインジケータが点灯 または消灯するので▽TUNING キーまたはTUNING△キーを押して選局する。)

オート選局:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。



マニュアル選局:希望する放送局を受信するまで押し続けます。





POINT

- スタンパイ状態中(91ページ)にTUNER/FM AMキー(リモコンはFM/AMキー)を押すだけで電源が入り、受信状態になります。(ワンタッチオペレーション)

外部入力機器からの音を聴く

外部入力機器からの音を聴いてみましょう。






- 1 / () ON/STANDBY キー (リモコンは POWER I / (リキー) を押して、電源を入れる
- 2 AUXキーを押す



- 3 接続した機器を再生する
- **4** vőLüME/MŰĹTI-CÖNTRŐLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのvőLüMEキーを押す

ワンタッチェディット CDをMDに録音する(MD O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでMDに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の始め から録音(1曲録音)することもできます。




- 1 / 也 ON/STANDBY キー (リモコンは POWER!/心キー)を押して、電源を入れる
- 2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。

- (1) CDドアの**▲PÜŠH OPEN**部分を押して、 CDドアを開ける。
- (2) CDを入れる。
- (3) CDドアの**▲PUSH OPEN**部分を押して、 CDドアを閉める。

CDが再生中のときは、STOP■キーを押して、 停止させてください。



3 録音可能なMDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでくだ さい。



4 リモコンのMD O.T.E.ギーを押す

本体で操作するときは:

- (1) MENU/**on** キーを押す。
- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して"REC OPTIONS?"を選び、SET/DEMOキーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して"CD→MD"を選び、SET/DEMOキーを押す。
- (4) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して"DIGITAL"または"ANALOG"を選び、
 SET/DEMOキーを押す。
 リモコンで本機能を選んだ場合は自動的に
 デジタル録音になります。
 通常の速度で録音する時は、デジタル録音



今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

かアナログ録音を選ぶことができます。

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのMD O.T.E.キーを押す。 本体で操作するときは手順型をご覧ください。 再牛中の冊の最初に戻ってから、録音が始まります。

録音を途中でやめるには


STOP■キーを押します。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音可能なMDについては、「MDの取り扱いかた」(80ページ)をご覧ください。
- CDをMDに倍速で録音することもできます。(42ページ)
- MD REC MODEで設定した内容で録音されます。(41ページ)
- プログラムとランダムモードのときは、MDO.T.E.録音ができません。プログラムとランダムモードを解除してから操作してください。(38~39ページ)
- ディスクが回転しているときは、フタを開けないでください。

CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでテープに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで最初から録音(1曲録音)することもできます。




1 // U ŎŃ/STĂŇĎBY キー (リモコンは PÓWER I/ Uキー) を押して、電源を入れる

2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。


- (1) CDドアの**▲PÜŠH OPÉN**部分を押して、CDドアを開ける。
- (2) CDを入れる。
- (3) CDドアの**≜PÜŚH OPÉN**部分を押して、 CDドアを閉める。

CDが再生中のときは、ŜŤÓP■キーを押して、 停止させてください。



3 録音を始めたい面を表にして、録音可能 なテープを入れる

- (1) ▲PŰŚH ŐPÉŃ部分を押して、カセットホルダーを開け、テープを入れます。
- (2) ▲PUSH OPEN部分を押して、カセットホ ルダーを閉めます。



4 TAPE ◆◆キーを押して" ▶"を点灯させ、 STOP■キーを押す



5 お好みのリバースモードを選ぶ

- (1) Menuly **へ** キーを押す。
- (2) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して、"TĀPĒ RVŠ.?"を選び、ŠĔT/DĒMOキー(リモコンはŠĔTキー)を押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、好みのリバースモードを選ぶ。

"**⇒**": ONE WAY 片面の録音が終了する と停止します。

"➡": REVERSE 両面の録音が終了すると 停止します。ただし、 "➡◀"のときは、片面の

み録音して止まります。

み録音して止まります。

"(➡)": ENDLESS 両面の録音が終了する と停止します。ただし、 "➡<"のときは、片面の UNITATENT REVERSE

6 リモコンのTAPE O.T.E.キーを押す 本体で操作するときは:

- (1) MENU/**on** キーを押す。
- (2) VÖLÜME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して"RÉC OPTIONS"を選び、SĚT/DEMOキーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して"CD→TAPE"を選び、SET/DEMOキーを押す。



今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのTAPE O.T.E.キーを押します。 本体で操作するときは手順回(31ページ)をご覧ください。 再牛中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

録音を途中でやめるには

STOP■キーを押します。


POINT.

- 本機はノーマル(TYPE I)テープで録音が可能です。ハイ(TYPE II)、メタル(TYPE IV)テープでの録音はできません。
- 録音可能なテープについては、「テープの取り扱いかた」(81ページ)をご覧ください。
- 録音中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。テープを取り出すときは、必ず停止させてください。
- プログラムとランダムモードのときは、TAPE O.T.E.録音ができません。プログラムとランダムモードを解除してから操作してください。(38~39ページ)
- ディスクが回転しているときは、フタを開けないでください。

編


表

CDの表示を見る



リモコンのTIME DISP.キーを押すたびに、 ディスプレイの表示が切り換わります。


1. 再生中の曲の経過時間



2. 再生中の曲の残り時間



3. ディスク全体の経過時間



4. ディスク全体の残り時間

POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が1000分以上になると、"--:--"と表示されます。

テキスト情報を見るには(CD-TEXT)


本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルがアルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。

CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。表示できる文字数は、1000までです。それ以上は"TEXT FÜLL"と表示されます。

テキスト情報が表示部に表示しきれないときは、リモコンのDISP./CHARAC.キーを押します。表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認することができます。

表示について(つづき)


MDの表示を見る



再生時

リモコンのTIME DISP.キーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります。

1. 再生中の曲の経過時間




2. 再生中の曲の残り時間

3. ディスク全体の経過時間

4. ディスク全体の残り時間

5. ディスクの録音可能時間



POINT


- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が1000分以上になると、"--:-"と表示されます。

34 JA

録音時

リモコンの DISP://CHARAC.キーを押すたび に、ディスプレイの表示が切り換わります。

1. ディスクの録音可能時間



2. 録音している音楽ソース



2のとき、CDにディスクや曲のタイトルが収録されている場合はそのタイトルが表示されます。

ディスクのタイトルや曲のタイトルを 見るには

MDにディスクのタイトルが記憶されているときは、停止中にディスクのタイトルを自動的に表示します。


MDに曲のタイトルが記憶されているときは、再生中に曲のタイトルを自動的に表示します。

タイトルが表示部に表示しきれないときは、 リモコンのDISP./CHARAC.キーを押します。表示がスクロールされ、表示されていなかった部分を確認することができます。

POINT

- タイトルがディスクに登録されていないときは、"・NO TITLE・"が表示されます。
- 1曲も録音されていないときは、"BLÁNK DÍŚC"が表示されます。

コントラストを調整する



本体のみ

- **1** M̄ĒN̄U/ **。** キーを押す
- 2 VŐLŪÍME/MŰÍŤTI-CŐŇŤRÓL つまみを回して"CŐŇŤŘÁST?" を選び、ŠĚŤ/DĒMOキー(リモ コンはŠĚŤキー)を押す
- 3 VŐLŪME/MÜĹTI-CŌNTROL つまみを回して、好みのコントラ ストに調整する

0から3の範囲で調整できます。


応 用

編表

示

音質を調整する

低音と高音を強調する エクストラ バス (EX.BASS/LOUDNESS)



SÖUNDキーを繰り返し押して、 好みの音質を選ぶ

TEX. BASS"が点灯: 低音域を強調します。

- プラウドネス (LOUD"(LOUDNESS)が点灯:音量に合わせて低高音域を強調します。

(小音量時に有効です)

#ウンド "EX. BASS""LOUD"が消灯(SOUND MODE OFF): TONE機能で設定 した音質になります。


ェクストラ バス EX.BASSを選んだとき



LOUDNESSを選んだとき



低音と高音を細かく調整する




リモコンのみ

1 リモコンのTONEキーを繰り返し 押して、"BÁSS"または" TRÉBLE" を選ぶ

"BASS": 低音域を調整します。 "TREBLE": 高音域を調整します。

BASSを選んだとき



2 VŐLÜMEキーを押して、好みの 音質に調整する

-8から+8の範囲で調整できます。

3 ŠĚTキーを押す

調整後、ŠĚÍ キーを押さずに約8秒間 そのままにしておくと、確定し、元の 表示に戻ります。


POINT

- "EX. BASS"または"LOUD"が点灯中に音質を 調整すると、EX.BASSまたはLOUDNESS は解除されます。
- TEXTBASS、LOUDNESSまたはTONE効果の 音は、録音には反映されません。

应

外部入力レベルを調整 する

AUX 端子に接続された外部機器(MDプレーヤー、レコードプレーヤー、カセットデッキなど)からの入力レベルを調整します。CD, MDなどと同じくらいの大きさで聞こえるように調整してください。



本体のみ

- 7 AUXキーを押して、外部入力を選ぶ
- 2 接続した機器を再生して、音量を 確認する
- 3 MĒNU/mキーを押す
- 4 VŐLÜME/MŰĹŢI-CŌŇŢRŐL つまみを回して"AUX IŃPŰŢ?" を選び、ŠĚŤ/DĒMOキー(リモコ ンはŠĚŤキー)を押す


AUX INPUT

VŐLÜME/MŰĹTI-CÖŇTRŐL
 つまみを回して入力レベルを微調整し、ŠĚŤ/DĚMOキ (リモコンはŠĚŤキー) ーを押す

-5から+2の範囲で調整することができます。


一時的に音を消す(パロナー)

再生中の音を一時的に消すことができます。



リモコンのみ

MUTEキーを押す



MUTEオン(入)時は表示部が点滅します

MUTEを解除するには


NUTEキーを押す。 表示部の点滅が止まります。

POINT

 MUTEオン中に音量を操作したときはMUTE が解除されます。

CDやMDの曲順を並べ 替えて聴く浮流

好きな曲を好きな順番に、最大32曲までプログ ラムして聴くことができます。



リモコンのみ

- 1 CDのとき:CD ▶/II キーを押す MDのとき:MD ▶/II キーを押す
- 2 STOP■キーを押す
- **3** P.MÖĎEキーを押してPGMを 選択する "PGM"が点灯



4 数字キーを押して、聴きたい曲を 選ぶ

例 23曲目:+10、+10、3 40曲目:+10、+10、+10、+10、0

写 set+ーを押す

2曲以上選ぶときは、手順**②**, **⑤**を繰り 返します。

間違えたときは、CLEAR/DELETE キーを押して、曲番号を消し、選び 直します。

6 CDのとき:CD ▶/II キーを押す MDのとき:MD ▶/II キーを押す

プログラム再生をやめるには

再生中にŜTOP■キーを押します。

プログラムした曲を取り消すには

停止中にCLEAR/DELETEキーを押します。押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

一度に全部消すときは、P.MODEキーを押します。

プログラム再生を解除するには

P.MODEキーを押して、"PGM"を消灯させます。

POINT


"PGM FULL"と表示されると、それ以上曲を選ぶことはできません。

応

CDやMDを繰り返し聴く

(REPEAT)

お気に入りの曲を繰り返し聴くことができます。 プログラム再生やランダム再生のときでも繰り 返し聴くことができます。



リモコンのみ

再生中にREPEATを繰り返し押して、"1"と"REPEAT"または "REPEAT"のみを点灯させる

"1"と"REPEAT"が点灯: 1曲だけを繰り返します。

"RÉPEAT"のみ点灯: ディスクの全曲 を繰り返します。



"1"と"REPEAT"を点灯させたとき

リピート再生を解除するには

STÓP■キーを繰り返し押して、"1"および "REPEAT"を消灯させます。


POINT

 プログラム再生時は「PGM"と"REPEAT"、ランダム再生時は"RANDOM"と"REPEAT"が 点灯し、全曲を繰り返します。

CDやMDを順不同で聴く

(RANDOM)

曲が順不同に再生されるので、飽きることなく 楽しめます。



リモコンのみ

1 CDのとき:CD ►/II キーを押す
MDのとき:MD ►/II キーを押す
プログラム
"PGM"が点灯しているときは、STOPII
キーを押して、再生を停止させてから、
リモコンのP.MODE キーを押して消灯
させてください。

2 RANĎÔMキーを押して、"RAN-DOM"を点灯させる



ランダム再生を解除するには

ŚTÓP■キーを押して、"RAŃÓÓM"を消灯 させます。



全曲の再生が1回終わると停止します。

ステレオ長時間録音について

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP対応機器です)録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、本機のMDで録音できる全ての音楽ソースに使用できます。また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

録音モードの種類

- ステレオ録音(STEREO):録音可能時間は MDカートリッジに表示されている時間 になります。
- ステレオ2倍長時間録音(LP2): 音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている時間の約2倍になります。
- ステレオ4倍長時間録音(LP4): 音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている時間の約4倍になります。
- モノラル長時間録音(MONO):録音される 音声はモノラルになりますが、録音可 能時間がMDカートリッジに表示されて いる時間の約2倍になります。

スタンプ(STAMP)機能

40 JA

本機ではステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音されたことがわかるように曲のタイトルの始めの部分に「LP:」を自動的につける機能があります。

「LP:」は、MDLPに対応していない機器で ステレオ長時間録音された曲を再生している ときだけ、タイトルとして表示されます。

- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。MDLPに対応していない機器で再生すると、無音状態で再生されます。スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間 録音になるにしたがって録音される音質が 変化します。最も良い音質で録音したいと きは、ステレオ録音(STEREO)で録音して ください。

音

編

"STEREO": ステレオ録音(消灯)

"LP2" : ステレオ2倍長時間録音

("LP2"が点灯)

"LP4" : ステレオ4倍長時間録音

("LP**4**"が点灯)

"MONO" : モノラル録音

("MONO"が点灯)

MENU/om SET/DEMO VOLUME/ MULTI-CONTROL

録音モードは停止中のみ設定することができ

録音モードの設定

本体のみ

ます。

1 MENU/⊶ キーを押す

② VŐLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL つまみを回して、"MD RÉC MÖDE?"を選び、ŠĔT/DEMO キー(リモコンは キー)を押す 現在設定されている録音モードが表示 されます。



3 VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL つまみを回して、録音したいモー ドを選ぶ



4 SET/DEMOキー (リモコンは SETキー) を押す

"STEREO"または"MONO"を選んだときは、設定終了です。

"LP2"または"LP4"を選んだときは、 STAMP機能の設定画面が表示されます。手順**5**へ進みます。

VŐLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL
 つまみを回して、"LP:STÃMP
 ON"または"LP:STÃMP OFF"を
 選び、ŠĔT/DĒMOキー(リモコンはŠĔTキー)を押す


曲タイトルの頭の部分に「LP:」を自動で入れるときは、" $\stackrel{*}{\text{ON}}$ "を選びます。曲タイトルの頭の部分に「LP:」を入れないときは、" $\stackrel{*}{\text{OFF}}$ "を選びます。


"LP:STAMP ON"を選んだとき



CDの全曲をMDに倍速で 録音する

CDの全曲を通常の半分の時間で録音することができます。プログラムまたはランダムモードを設定している場合は解除してから操作してください。





1 録音の準備をする 「CD をMD/に録音する」の手順

「CDをMDに録音する」の手順□~□ (28ページ)をご覧ください。

2 MENU/m キーを押す

3 VŐĽŪME/MŰĽTI-CÖŇTRŐL つまみを回して、"ŘĔĆ SPĚEĎ?" を選び、ŠĔŤ/DĒMOキー(リモコ ンはŠĔŤキー)を押す



4 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"CD→MD HIĞH"を選び、ŠĔT/DEMOキー (リモコンはŠĔTキー)を押す



"HIĞH SPEED"が点灯 通常の速度で録音するときは"CD→ MD NORMAL"を選んでください。

VOLUME/MULTI-CONTROL
 まみを回して、"MÉLOÓDY ŐŇ"
 "MÉLOÓDY OFF "を選び、ŠĔT/
 D E M O キー (リモコンはS E T
 キー)を押す

MELÓDY ŐNを選択すると、録音終 ア時にお知らせのメロディが鳴ります。

りモコンのMD O.T.E.キーを押す

本体で操作するときは「CDをMDに録音する」の手順**2**(29ページ)をご覧ください。

全ての曲を録音し終わると、CDとMD は自動的に停止します。

録


音

応

編

用

好みの音楽ソースをMDに録音することができ ます。



本体のみ

7 録音可能なMDを入れる

2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD ▶/**II** キーを押す。 テープ:TAPE◀▶キーを押す。

ラジオ:TÜNFR/FM AMキーを押す。 外部入力:AUXキーを押す。

すでにCDやテープが入っているとき は、再生が始まりますので、SÎÔP■

キーを押して停止させます。

3 MD ŘĔCキーを押す

録音一時停止状態になります。



- 4 録音する音楽ソースの準備がで きたら、もう一度MD RECキーを 押す
- 5 録音する音楽ソースを再生する

次ページに続く→

MDに録音する

(1) 手順 2~ 4の操作をする。

(1曲倍速録音)

- (2) 録音したいCDの曲を再生する。
- (3) リモコンのMÓ Ó.T.E.キーを押す。 本体で操作するときは「CDをMDに録 音する |の手順 4(29ページ)をご覧く ださい。

今聴いているCDの曲を倍速で録音する

再生中の曲の最初に戻ってから、録音 が始まります。

録音を途中でやめるには

ŜTOP■キーを押します。



- "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。
- いったん倍速録音"CD→MD HÍGH"を始めて しまうと、録音を始めてから74分以内に同 じCDを倍速録音することはできません。こ のようなディスクの場合、再録音できるま での時間が表示されます。



再録音できるまでの時間

また74分以内に101曲以上を続けて倍速 録音することもできません。

● 続けて同じCDを録音したいときは、"ŘĚČ SPEED"を"CD→MD NOŘMAL"にしてから MD O.T.E.録音をしてください。(28~29ペー シ)

MDに録音する(つづき)

録音をやめるには

ŜTOP■キーを押します。

録音を一時停止するには

録音中にMD ►/IIキーを押します。 この状態から再び録音を始めるときは、MD ►/IIキーまたはMD FECキーを押します。

メッセージが表示されて録音できない ときは

「メッセージ表示の一覧」(86~87ページ) をご覧ください。

CDを録音するときのポイント

CDを録音するときは、MDを録音一時停止状態にしておくと、CDの再生とMDの録音を同時に始めることができます。(シンクロ録音機能)

- (1) CDを再生一時停止状態にする。
- (2) 録音したい曲を **◄ キーまたは▶ ►** キーで選ぶ。

選んだ曲の始めで、再生一時停止状態になります。

- (3) MD ŘÉCキーを押して、録音一時停止 状態にする。
- (4) CD ►/IIキーを押して、CDの再生を始める。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。
- スタンバイ状態(91ページ)では、MDを出し入れすることはできません。無理にMDを入れると、故障の原因となります。
- CDをMDに通常の速度で録音するときは、 デジタル録音かアナログ録音を選ぶことが できます。

既にデジタルコピーされたCD-R/RWをMDに録音するときは、アナログ録音を選択してください。「CDをMDに録音する(MD O.T.E.)」(28ページ)をご覧ください。

● ラジオやテープをMDに録音するときはアナ 44 JA ログ録音になります。

- MD1枚につき最大255曲まで録音できます。
- 次の場合は録音できません。1. ディスクが書き込み防止になっている場合。2. ディスクがプリマスターディスクの場合。
- "MD WRITING"表示中は、CDの音は出ません。

録音時の曲番号について

曲番号は再生中に曲の頭出しをするときや、プログラムをするときに使用します。


- AUXからの音を録音するときは、下記のような場合に、曲番号が自動的につきます。
 - 音のない部分が約3秒以上続いたあとに次の音が入るとき(ただし、録音する音楽ソースのノイズなどによりトラック番号がくり上がらない場合があります。)
 - クラシック音楽などで小さい音が続い たとき
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ►/II キーまたはMD RECキーを押して録音 を始めるとき
 - ー 録音中にリモコンのTRACK EDITキーを押したとき
- ラジオからの音を録音するときは下記のような場合に曲番号が自動的につきます。
 - 録音開始から10分毎
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ▶/Ⅱ キーまたはMD RECキーを押して録音 を始めるとき
 - 録音中にリモコンのTRACK EDITキーを押したとき
- CDをデジタル録音しているときは、下記 のような場合に、曲番号が自動的につき ます。
 - 一 曲が切り換わるとき
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ►/II キーまたはMD RECキーを押して録音 を始めるとき
 - 録音中にリモコンのTRACK EDITキーを押したとき

編

録

テープに録音する

CDやラジオなど、好みの音楽ソースをテープ に録音できます。



本体のみ

7 録音の準備をする

「CDをテープに録音する」の手順1、2~5(30~31ページ)をご覧ください。

2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD ►/**II**キーを押す。

MD: MD ▶/**Ⅲ**キーを押す。

ラジオ: TÜNER/FM AMキーを押す。

外部入力:AUXキーを押す。

すでにCDやMDが入っているときは、 再生が始まりますので、STOP■キー

を押して停止させます。

3 録音する音楽ソースの準備ができたら、TAPE RECキーを押す

CDを録音するときの表示例



TAPE録音表示 -

4 録音する音楽ソースを再生する

録音をやめるには

ŜŤŐP■キーを押します。

録音を一時停止するには

録音中にTAPE RĚCキーを押します。4秒間の無録音部を作ってから、一時停止します。 この状態から再び録音を始めるときは、もう一度TAPE RĚCキーを押します。

CDやMDをテープに録音する ときのポイント

CDやMDを録音するときは、テープを録音一時 停止状態にしておくと、音楽ソースの再生と テープの録音を同時に始めることができます。 (シンクロ録音機能)

- (1) CDまたはMDを再生一時停止状態に する。
- (2) 録音したい曲を◄ キーまたは►►I キーで選ぶ。選んだ曲の初めで、再生一時停止状態
- (3) TÁPE ŘÉCキーを2回押す。4秒間の 無録音部を作ってから、録音一時停止 状態になります。
- (4) CDまたはMDの再生を始める。


POINT

になります。

本機はノーマル(TŶPE I)テープで録音が可能です。ハイ(TŶPE II)、メタル(TŶPE IV)テープでの録音はできません。

CDの曲順を並べ替えて MDやテープに録音する

通常速度"CD→MD NORMAL"のときに、CDの 曲順を並べ替えて録音できます。倍速録音"CD →MD HIĞH"のときはできません。



リモコンのみ

1 録音の準備をする

MD:「CDをMDに録音する」の手順 ~ (28ページ)をご覧ください。 テープ:「CDをテープに録音する」の 手順 7 ~ (30~31ページ)をご覧 ください。

MD、テープは必ず停止状態にしてください。

2 CDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く」の手順2~5(38ページ)をご覧ください。

3 録音を開始する

MDに録音するとき: MD O.T.E.キーを押す。

テープに録音するとき: TAPE O.T.E. キーを押す。

録音が終わると、テープは4秒間の無録音部を作ってから自動的に停止します。

録音を途中でやめるには


STOP■キーを押します。

POINT

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
 46 JA

MDの曲順を並べ替えて テープに録音する

MDの好きな曲だけを好きな順番で再生して、お気に入りの曲だけのテープを作ることができます。



1 録音の準備をする

「CDをテープに録音する」の手順1、3 ~5(30~31ページ)をご覧ください。

2 MDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く」の手順2~5(38ページ)をご覧ください。

- 3 MD ▶/Ⅱキーを続けて2回押し、 MDを再生一時停止状態にする
- 4 TAPE ŘĚCキーを続けて2回押し、テープを録音一時停止状態にする

テープは4秒間の無音部分を作ってから、自動的に録音一時停止状態になります。

5 MD ▶/Ⅱキーを押す

録音が終わると、テープは4秒間の無録音部を作ってから自動的に停止します。

録音を途中でやめるには

ŚTÓP■キーを押します。

応用

録


編

音

CDの1曲目をMDに録音

する(BEST HITS)

CDの1曲目を簡単に録音できます。シングル CDなどの1曲目をまとめてMDに録音するとき に便利です。



本体のみ

7 録音の準備をする

「CDをMDに録音する」の手順**2~**3 (28ページ)をご覧ください。

2 CD ▶/Ⅱキーを押す

3 STOP■キーを押す

プログラム "PGM"が点灯しているときは、リモコンのP.MODEキーを押して消灯させてください。

4 BĚŠT HĬŤS ŘĚČキーを押す



"BEST HITS"が点灯

CDの1曲目の録音が終わると、CDとMDは自動的に停止します。

5 CDを交換して、BÉŠT HÍTS ŘĚĈキーを押す

この手順を繰り返して、次々にCDの 1曲目を録音していきます。

録音を途中でやめるには

STOP■キーを押します。


POINT

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

MDのタイトルを編集する

ディスクのタイトルや曲のタ イトルをつける

ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけておくと、再生のときに表示されます。プログラムモードを設定している場合は解除してから操作してください。



リモコンのみ

- 7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 Title INPUTキーを押す
- 3 |◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、"ĎÍŠČ"またはタイトルをつけたい曲番号("001"…)を選ぶ



4 ŠĔTキーを押す

5 ĎÍSPÍ/CŤÍĀŘÃC.キーを繰り返し 押して、目的の文字グループを選 ぶ

"Aa":アルファベット

"12":数字 "アァ":カタカナ



6 文字入力キーを繰り返し押して、 目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表」(50ページ)をご覧ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。 SPACEキーを押すと、1文字分のスペースを入力することができます。



7 ŠĔ↑キーを押して、選んだ文字を確定する

手順**5**~**2**を繰り返して、好みのタイトルを入力します。

8 タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

入力したタイトルがスクロールして表示されます。

つづけて曲のタイトルをつけるときは、手順**3~**8を繰り返します。

応

夕 ガイと INPUTキーを押す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**Z**までにTITLE INPUT + 一を押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(56 ページ)をご覧ください。

タイトルを変更する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順(48ページ)を行う。
- (2) ◀◀キーまたは▶▶キーを繰り返し押 して、変更したい文字を選ぶ。
- (3) CĹÉAR/DÉĹETEキーを押して変更したい文字を消す。
- (4)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順
 での(48~49ページ)を行う。

タイトルを消去する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順▼~4(48~49ページ)を行う。
- (2) CLÉAR/DÉLETEキーを押して、文字 を消す。

「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順回 (48~49ページ)で"ALL ERASE"を選ぶと、すべてのタイトルを一度に消すことができます。

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されないときは、キーまたは►►キーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- 曲を聴きながらタイトルを入力したいときは、「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順2(48~49ページ)の前にタイトルをつけたい曲を再生してください。
- 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字("LP:"も含む)まで入力することができます。

MDのタイトルを編集する(つづき)

タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット小文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

リモコンの文字入力キーで文字を選ぶとき

グループキー	"Aa"	"1 2"	"アァ"
1ア		1	アイウエオアィウェオ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4 タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
6/\MNO	MNOmno	6	ハヒフヘホ
7 ∀PQRS	PQRSpqrs	7	マミムメモ
8∜TUV	TUVtuv	8	ヤユヨヤュョ
9ラWXYZ	WXYZwxyz	9	ラリルレロ
0ワヲン		0	・・・フヲン
+10記号	',:?!;."_`\$_&	() - / + * = <	>#%@


- 「゛」「゜」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- リモコンのSPACEキーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。


応

曲を1曲ずつ移動する

移動させたい曲を選んで、目的の曲番号の位置 へ移動(挿入)します。繰り返し行うことで、目 的の曲順に並べ替えることができます。前後の 曲の曲番号は、自動的に調節されます。

曲を1曲移動するイメージ





リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 ⋈<</p>
 は→⇒は
 は
 と
 と
 は
 が
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の

曲が再生されます。

3 TŔÃČK ĒĎĬŤキーを押し、I◀◀ キーまたは▶▶Iキーを繰り返し押 して、"▶MŌŽE?"を選び、ŠĚŤ キーを押す



4 ★★キーまたは▶▶は十一を繰り返し押して、選択した曲の移動先を 選び、ŠĔTキーを押す

6曲目のあとに移動するとき



- 5 ENTERキーを押す
- 6 本体の≜キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**2**までにTRACK EDIT+ーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。


POINT


"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐ

曲と曲をつなぐことができます。曲番号は自動 的に調節されます。

曲をつなぐイメージ





リモコンのみ

- 7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 |◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、つないだときに前になる曲を選ぶ

曲が再生されます。

3 TŘÃČK ĔĎĬŤキーを押し、I◀◀ キーまたは▶▶Iキーを繰り返し押 して、"▶ COMBÍNE?"を選び、 ŠĚŤキーを押す



4 ► キーまたはトトキーを繰り返 し押して、つなぎたい曲を選び、 SETキーを押す

4曲目と5曲目をつなぐとき



- **5** ENTERキーを押す
- る る る 本体の ≜キーを押して、MDを取 り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには


手順**2**までにTRACK EDIT + 一を押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。


- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音モード(40~41ページ)が異なる曲をつなぐことはできません。また、MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります。
- 結合して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。

曲を分ける

曲を分割することができます。曲番号は自動的 に調節されます。

曲を分けるイメージ





リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 |◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、分割したい曲番号を選ぶ

曲が再生されます。

3 分割したいポイントでTŘŽČK ĔĎľŤキーを押し、I◀◀キーまた は▶▶Iキーを繰り返し押して、 "▶ĎľÝÍĎĚ?"を選び、ŠĚŤキー を押す



- 4 もう一度ŠĔTキーを押す
- 5 I◀◀キーまたは▶▶片ーを繰り返し押して、分けるポイントを調整し、ŠĔTキーを押す

約2秒間音が繰り返し再生されます。 繰り返される音を聴きながら調整し ます。

ポイントは-31~+31まで調整することができます。

曲を分けるポイント



分けるポイントを変えるときは、手順 ■からやり直します。

- 6 ENTERキーを押す
- **才** 本体の≜キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

曲を分ける(つづき)

途中でやめるには


手順回までにTRACK EDIT+ーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。


- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 分割によってできた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合があります。
- 分割して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。

曲を消す

再生中の曲を消すことができます。曲番号は自 動的に調節されます。

曲を消すイメージ





リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中にTŔÃČK ĒĎĬŤ キーを押し、I◀◀キーまたは▶▶I キーを繰り返し押して" ĒĎĬŤ TŘÃČK"を選び、ŠĚŤキーを押す



3 I◀◀キーまたは▶▶Iキーを繰り返し 押して、"▶EŘÁŠE?"を選び、ŠĚŤ キーを押す



4 I◀◀キーまたは▶▶Iキーを繰り返し 押して、"ĀLL ERĀŠE"または消し たい曲を選び、ŠĔTキーを押す "ĀLL ERĀŠE"を選ぶと、MDの全ての 曲が消える。



- 5 ENTERキーを押す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには


手順**2**までにTrack EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。

POINT

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

編集を取り消す

"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。



MDのグループ機能に ついて

ステレオ長時間録音モード(LP2またはLP4)を使って、複数のCDを1枚のMDに録音できるようになりました。しかし、1枚のMDに収録される曲数が多くなると曲の管理も大変になります。そこで、MDに収録されいる曲をグループに分けて管理します。各グループごとのタイトルをつけたり、選んだグループだけを再生したりと収録曲が多くても簡単に操作することができます。

グループ機能は、MD規格の推奨方法にもとづいています。本機でグループ登録したMDは、他のMDのグループ機能対応機器でも再生・編集ができますが、一部の機種ではグループ名などが正しく表示されなかったり編集できない場合があります。

リモコンのみ

7 MDが停止中に、TŘÃČKĔĎĬŤキーを押し、I◀◀キーまたは▶▶Iキーを繰り返し押して、"▶CÃŇČĚL?"を選び、ŠĚŤキーを押す




2 ENTERキーを押す

途中でやめるには

手順図までにTRÁČKĔĎĬŤキーを押します。

グループ登録する

MDに収録されている曲をグループ登録します。 連続している複数の曲がグループ登録できます。 曲番号が離れているときは、あらかじめ曲を移動 して連続した曲番号になるようにしておきます。 1曲だけをグループ登録することもできます。



例:3曲目-12曲目をグループ登録するとき

リモコンのみ

- 7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中にTRĀČK ĒĎĬĊ キーを押し、I◀◀キーまたは►►I キーを繰り返し押して"ĒĎĬĊ GROUP"を選び、ŠĔĊキーを 押す



3 I◀◀キーまたは▶▶はーを繰り返し押して、"▶GRP START?"を 選び、ŠĔTキーを押す



4 → キーまたは → 片ーを繰り返し押して、グループの先頭曲 (FTNO.)を選び、ŠĚ キーを押す



5 I◀◀キーまたは▶▶片ーを繰り返し押して、グループの最終曲 (LTNO.)を選び、ŠĔŤキーを押す



- 6 ENTERキーを押す
- **Z** 本体の▲キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**5**までにTranck EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。

次ページに続く→


グループ登録する(つづき)

POINT

- MD O.T.E.ギーを使ってCDを全曲録音した ときは、録音したCDの全曲が自動でグルー プ登録されます。
- MDO.T.E..キーを使ってもグループ登録しないでCDを録音したいときは、「グループ録音の設定」(66ページ)をご覧ください。
- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。例えば、3-12曲目をグループAに12-18曲目をグループBにと、12曲目を二つのグループに登録できません。
- 連続していない曲をグループに登録することはできません。例えば1曲目と3-12曲目を一つのグループに登録できません。曲を移動して連続する曲番号にしてからグループ登録しなおしてください。
- 連続している曲でも、あいだにグループをはさんで登録することはできません。例えば、すでにグループAとして5-10曲目が登録されているときに、グループBとして3-12曲目を指定すると、グループ登録できません。グループAをグループ解除してから、もう一度グループ登録しなおしてください。

グループ範囲を変更する

グループ登録されている曲の範囲を変更します。



リモコンのみ

- 7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中にTRACK ĔĎĬプキーを押し、I◀◀キーまたは▶▶はーを繰り返し押して『ĔĎĬŢĠŔŎŨP"を選び、ŠĚŤキーを押す



3 I◀◀キーまたは▶▶はーを繰り返し押して、"▶GÅÖÜP ĒĎĬŤ?"を 選び、ŠĚŤキーを押す



4 I◀◀キーまたは▶▶片ーを繰り返し押して、範囲を変更するグループを選び、ŠĚŤキーを押す



5 I◀◀キーまたは▶▶はーを繰り返し押して、グループの先頭曲 (FTNO.)を選び、ŠĔŤキーを押す



6 I◀◀キーまたは▶▶はーを繰り返し押して、グループの最終曲 (LTNO.)を選び、ŠĚŤキーを押す



- **Z** ENTERキーを押す
- る本体の▲キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには


手順回までにTRACK EDIT+ーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。

POINT

- 1つの曲を複数のグループに登録することはできません
- 連続している曲でも、あいだにグループをは さんで登録することはできません。

グループを解除する

MDの全てのグループまたは選んだグループを解除し、グループに所属しない曲にします。



リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 MDが停止中にTRĀČKĒĎĬŤキーを押し、I◀◀キーまたは▶▶Iキーを繰り返し押して『ĒĎĬŤ GŘŐŰP"を選び、ŠĚŤキーを押す



3 I◀◀キーまたは▶▶Iキーを繰り返 し押して、"▶ĞRP CĂNČĚL?"を 選び、ŠĚŤキーを押す



グループを解除する(つづき)

4 トーまたはトトトーを繰り返し押して、"ĀLL GROUP"または解除するグループを選び、ŠĔTキーを押す

"ĂLL GROUP"を選ぶと、MDの全てのグループが解除されます。



- 5 ENTERキーを押す
- る本体の≜キーを押して、MDを取り出す


"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**4**までにEDITキーを押します。

また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。操作については、「編集を取り消す」(56ページ)をご覧ください。


グループ登録されている MDの表示を見る



再生時

グループ再生モードのときにリモコンのTIME ティスブレイ DISP.キーを押すたびに、ディスプレイの表示が 切り換わります。

1. 再生中の曲の経過時間



2. 再生中の曲の残り時間

3. グループ内全曲の経過時間

4. グループ内全曲の残り時間

5. ディスクの録音可能時間

応

POINT

1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1と2のみ表示します。

グループのタイトルを見るには

グループタイトルが記憶されているときは、停止中にグループのタイトルを自動的に表示します。

タイトルが表示部に表示しきれないときは、リモコンのDISP./CHARAC.キーを押します。表示がスクロールされ、表示されなかった部分を確認することができます。


POINT

グループのタイトルが登録されていないときは、"GROUP**"(**は番号を示します)が表示されます。

聴きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能)

聴きたいグループの先頭の曲に簡単に飛び越し ます。

再生中または停止中にリモコンを使って操作します。



リモコンのみ

- 入力切換をMDにして、グループ
 登録されているMDを入れる
- 2 P.MODEキーを押して、グループモードを選択する



3 GŘOUP SEÄŘCH(▽)キーまたは(△)キーを押して、聴きたいグループを選ぶ

聴きたいグループを選ぶ(つづき)

GROUP SEARCH(▽)キー:

次のグループを選ぶときに押します。再生中は、選んだグループの先頭の曲から再生が始まります。

GROUP SEARCH△)キー:


前のグループを選ぶときに押します。再生中は、選んだグループの先頭の曲から再生が始まります。

POINT

 選んだグループの曲だけ聴きたいときは、 「選んだグループだけ聴く(グループ再生)」 (62ページ)の操作をしてから聴きたいグループを選びます。

選んだグループだけ聴く (グループ再生)

選んだグループだけ聴くことができる、グルー プ再生モードにします。



リモコンのみ

- **1** グループ登録されているMDを入れる
- P.MODEキーを押して、グループモードを選択する



- 3 GROUP SEARCH(▽)キーまたは(△)キーを押して、聴きたいグループを選ぶ
- **4** MD ▶/Ⅱキーを押す

グループ再生を止めるには

再生中にSTOP■キーを押します。

グループ再生を解除するには

P.MODEキーを押して、" **()** " を消灯させます。


MDを取り出しても、グループ再生モードは 解除されます。

POINT

 グループ再生中は、グループ登録されている 曲だけ再生することができます。グループ登録されていない曲は再生できません。

選んだグループの曲を繰り返し聴く(RĔPĒAT)

選んだグループ内の全曲または1曲を繰り返し聴きます。ランダム再生のときも繰り返し聴くことができます。が切り換わります。



リモコンのみ

グループ再生中にREFEATキーを繰り返し押して、"1"と"REFEAT"または"REFEAT"のみを点灯させる

"1"と"RÉPEAT"が点灯: 1曲だけを繰 り返します。

"RÉPEAT"のみ点灯:グループ内の全曲を繰り返します。



"1"と"REPEAT"を点灯させたとき

リピート再生を解除するには


REPEATキーを繰り返し押して、"1"および"REPEAT"を消灯させます。

POINT

 ランダム再生時は"RANDOM"と" "REPEAT"が 点灯し、グループ内の全曲を繰り返します。

選んだグループの曲を順不同で聴く(RAÑĎÓM)

グループ内の曲を順不同で再生します。



リモコンのみ

グループ再生中にRANDOMキーを押して、"RANDOM"を点灯させる




POINT

グループ内の全曲の再生が1回終わると停止 します。

グループのタイトルや曲 のタイトルを編集する

グループにタイトルをつけます。



リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、グループ 登録されているMDを入れる

MDは停止状態にしておきます。

P.MODEキーを押して、グループモードを選択する



- 3 GŘÖŪP SEÄŘCH(▽)キーまたは(△)キーを押して、タイトルをつけるグループを選ぶ
- 4 Title INPUTキーを押す

5 |◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、"GROUP"またはタイトルをつけたい曲番号("001" ...)を選ぶ



6 ŠĔTキーを押す

Z^デĎĨŠÞĹ/CĦĀŘĀC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

"Aa":アルファベット

"12": 数字

「こ.奴」 "アア":カタカナ

② 文字入力キーを繰り返し押して、 目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表」(50ページ)をご覧ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。 SPACEキーを押すと、1文字分のスペースを入力することができます。



9 ŠĚヤキーを押して、選んだ文字を確定する

手順**2**-2を繰り返して、お好みのタイトルを入力します。

Ø タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

入力したタイトルがスクロールして表 意されます。

11 Title INPUTキーを押す

な本体の▲キーを押して、MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには


手順**回**までに $\prod_{j=1}^{24} \prod_{k=1}^{4} \prod_{j=1}^{4} \prod_{k=1}^{24} \prod_{j=1}^{4} \prod_{k=1}^{4} \prod_{j=1}^{4} \prod_{j=1}^{4} \prod_{k=1}^{4} \prod_{j=1}^{4} \prod_{j=1}^{4} \prod_{k=1}^{4} \prod_{j=1}^{4} \prod_{j$

操作については、「編集を取り消す」 (56ページ)をご覧ください。

- グループ再生中は、曲タイトルだけつける ことができます。
- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、 振動や衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されないときは、I◀◀ キーまたは▶▶Iキーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- 入力できる文字数は、全体で1792文字、1タイトルにつき80文字まで入力することができます。
- ディスクタイトル、グループタイトルには"/"を連続して入力しないでください。 グループ登録が正しく認識できなくなる場合 があります。

グループ録音の設定

MD O.T.E.キーを使ってCDの全曲を録音すると き、お買い上げ時の状態は自動でグループに登録 する設定になっています。グループに登録しない でCDを録音する設定にすることもできます。



本体のみ

- 1 録音の準備をする 「CDをMDに録音する Iの手順12~3 (28ページ)をご覧ください。
- 2 MENU/on キーを押す
- **3** VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL を回して、"GŔŎŪP MĂŔE?"を 選びŠĚTキーを押す

GROUP MAKE? _ ⇒

4 vŐLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL を回して、"ON"または"OFF"を 選びを選ぶ



ワンタッチエディット MD O.T.E.キーを使ってCD "ÔN" :

> を録音したとき、自動でグ ループに登録する設定で

す。 _{ワンタッチエディット} MD O.T.E.キーを使ってCD "OFF": を録音したとき、グループ

に登録しない設定です。

5 ŠĔT/DĒMOキー(リモコンは set+ー)キーを押す

POINT

すでにグループ数が99あるときは、上記の設 定に関係なく、録音したCDの曲はグループに 登録されません。

グループ登録したMDの 曲を編集すると

グループに登録されている曲を編集すると、次のようになります。

曲を移動する

グループ登録されている曲を移動すると、移動先のグループに登録されます。

移動先がグループに所属していないときは、移動した曲もグループに所属しない曲になります。

例:グループAとして3-5曲目が登録されていて、グループBとして9-12曲目が登録されているとき、グループAの4曲目を11曲目に移動するとグループBの曲になります。また、グループAの4曲目を7曲目に移動するとグループに所属しない曲になります。

曲をつなげる

グループに登録されている曲をつなげると、 つなげるときに前にある曲のグループに所属 します。

例:グループAとして3-5曲目が登録されていて、グループBとして6-12曲目が登録されているとき、グループAの5曲目とグループBの6曲目をつなげると、つなげられた曲はグループAに登録されます。また、グループAの3曲目を2曲目とつなげると、つなげられた曲はグループに属さない曲になります。

曲を分ける

グループに登録されている曲を分けると、分けた曲も分ける前のグループに登録されます。

例:グループAとして3-5曲目が登録されているとき、5曲目を分けると分けてできた6曲目もグループAに登録されます。

曲を消す

グループに登録されている曲を消した場合、 グループ内の全曲を消すと、そのグループも 消去されます。


例:グループAとして3-5曲目が登録されていて、グループBとして6-12曲目が登録されているとき、グループAの3-5曲目を消すとグループAが消去され、このときグループBにつけられたタイトルは変わりませんがタイトルが登録されていない場合、表示される番号は自動的(-1)に調整されます。


- グループ機能の情報は、ディスクのタイトル情報として記録されています。グループ機能に対応していない機器で、グループ登録されているMDのディスクタイトルを表示させると、通常のディスクタイトル以外の情報も表示されますが故障ではありません。
- グループ機能に対応していない機器で、グループ登録されているMDの編集操作はしないでください。

目覚ましタイマーを使う

(O.T.T.)

開始時刻を合わせるだけの操作で、タイマー再生ができます。タイマー再生、受信開始から1時間たつと、電源は自動的に切れます。目覚ましタイマーは設定したあとの1回だけ働きます。





- 設定する
- **1** M̄ĒN̄U/⊶ キーを押す
- 2 VŐLÜME/MŰĹTI-CŐŇTROL つまみを回して、"TĨMĒR ŠĚŤ?" を選び、ŠĚŤ/DĒMOキー(リモコ ンはŠĚŤキー) を押す




3 VŐLÜME/MŰĹTI-CÖŇTRŐL つまみを回して、"O.T.T. ŠĔŤ?" を選び、ŠĔŤ/DĒMOキー(リモコ ンはŠĔŤキー)を押す



- 夕 VŐĽŪŃE/MŰĹŢI-CŐŇŢRŐL
 つまみを回して、"O.T.T. ŐŇ?"を
 選び、ŠĚŤ/DĒMOキー (リモコン
 はŠĚŤキー) を押す
- 5 VŐLÜME/MÜĹTI-CÖNTROL つまみを回して、タイマーが入る 時刻(オン時刻)を選ぶ

オン時刻は5分単位で設定することができます。



6 ŠĔT/DĒMOキー (リモコンは ŠĔTキー) を押す

庎

用

7 入力切換を聴きたい音楽ソース に合わせ、必要な準備をする

CD: CDを入れる。 MD: MDを入れる。

テープ:テープを入れる。

ラジオ:聴きたい放送局を受信する。 外部入力:外部入力機器を接続して、

必要な準備をする。

8 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節する

調節した音量で再生されます。

② I/也 ďN/STÃNĎBYキー (リモコンはPÓWERI/しキー)を押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

目覚ましタイマーが実行され、設定し た時刻に再生を開始します。

目覚ましタイマーを解除するには


手順 2~2 を行い V O L U M E / M U L TI-CONTROL つまみを回して、"O.T.T. OFF?"を選び、ŠĔT/DEMOキー(リモコンはŠĔT+ー)を押す。


設定内容を確認したり、変更するには 手順型からやり直します。

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを 行ってください。(13ページ)
- STANDBY/TIMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、タイマーの設定エ ラー、または時刻合わせがされていません。 設定し直してください。(13、68ページ)
- 目覚ましタイマーでは、CDやMDのプログラム再生をすることはできません。

アラームを設定する

アラームを設定して指定した時刻にアラームが鳴ります。30分たつとアラームは自動的にOFFの状態になります。





- 7 「目覚ましタイマーを使う」の手順 7,2 (68ページ)を行う
- 2 VŐLÜME/MŰĽTI-CÖŇTRŐL つまみを回して、"ALĀRM ŠĔヤ? "を選び、ŠĔヤ/DĒMOキー(リモコンはŠĔヤー)を押す



3 VŐLÜME/MŰĹTI-CÖŇTRŐLつ まみを回して、"AĽĀŔM ŎŃ?"を 選び、ŠĚŤ/DĒMOキー(リモコン はŠĚŤキー)を押す"AĽĀŔM ŎFF?"を選ぶとアラームが解除 されます。



4 VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL つまみを回して、「時」を選び、 ŠĔT/DĒMOキー (リモコンは ŠĔTキー) を押す



応

用

VÖLÜME/MÜĹTI-CONTROL
 つまみを回して、「分」を選び、
 ŠĔŤ/DĒMOキー (リモコンは
 ŠĔŤキー)を押す



6 I/O ON/STANOBYキー (リモコンはPOWERI/Oキー)を押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

STÃNĎBY/TÍMĒRインジケーターが 緑色に点灯します。 設定した時刻にアラームが鳴ります。

政定した時刻にアクームが鳴りあり。

アラームを解除するには

本体の STOP■キーを 2 秒間押す

- アラームにはスヌーズ機能がついています。アラームが鳴り始めたとき、本体のキーを押すかまたは、本体のどの部分をかるくたたいても一時的に5分間アラームが止まります。
- アラームが作動中は、本体やリモコンの キーが使えなくなります。再び使えるよう にするには、アラームを解除してください。


プログラムタイマーを使う


プログラム (PROG. 1、PROG. 2)

プログラムタイマーには、働く時間帯と内容を 予約しておき、必要に応じてオンまたはオフに 切り換えることができます。プログラムタイ マーは毎日働きます。

プログラムタイマーで再生する

設定した時刻に選んだ音楽ソースを聴くことが できます。





■ 設定する

1 聴きたい音楽ソースに合わせて、 必要な準備をする

> CD: CDを入れる。 MD: MDを入れる。

テープ:テープを入れる。

ラジオ:オートプリセットしておく。

(14ページ)

外部入力:外部入力機器を接続して、 必要な準備をする。

また、AUX端子に接続した外部入 力機器のタイマーを設定してくだ さい。

2 MĒÑU/⊶ キーを押す

- 3 VŐLŪME/MŰĹTI-CŌŇTROL つまみを回して、"TĨMĒR ŠĔŤ?" を選び、ŠĔŤ/DĒMOキー(リモコ ンはŠĔŤキー)を押す
- 4 VŐLÜME/MŰĹTI-CŌŇTROL つまみを回して、"戸RŐĠ.1 ŠĔŤ?" または "戸RŐĠ.2 ŠĔŤ?" を選び、 ŠĔŤ/DĒMO キー (リモコンは ŠĔŤキー) を押す



VŐĽŪŃE/MŰĽTI-CŌŇTRŐL
 つまみを回して、"PRŐĠ.1 ÓŇ?"
 または "PRŐĠ.2 ÓŇ?" を選び、
 ŠĚT/DĒMO キー (リモコンは
 ŠĚTキー) を押す

応

6 タイマーが入る時刻(オン時刻) を選ぶ VOLUME/MULTI-CONTROLつま みを向して、音楽ソースを選び、

ŠĔŤ/DĔMOキー(リモコンはŠĔŤ

キー)を押す。

タイマーが入る時刻



同様の操作で「分」を選びます。

7 タイマーが切れる時刻 (オフ時 刻)を選ぶ

オン時刻と同様に設定します。




8 VŐĽŪŃE/MŰĽTI-COŇTROL つまみを回して、"PLAY"または "AI PLAY"を選び、ŠĔT/DEMO キー(リモコンはŠĔTキー)を押す

"PĹAY":スタンバイ状態にする前に 調整した音量で再生されます。

"AI PĹÁY":タイマーの再生が始まる と、除々に音量が大きくなり、一 定の音量まで上がります。

"PLAY"を選んだとき



- **9** VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL つまみを回して、音楽ソースを選 び、ŠĚT/DĚMOキー(リモコンは SETキー)を押す
 - "CD", "MD", "T \overrightarrow{APE} "($\mathcal{F}-\mathcal{J}$), "TÚNFR"(ラジオ)、"AUX"(外部入力) の中から選ぶことができます。
- 10 ラジオを聴くときは、 VOLUME/MÜLTI-CONTROLO まみを回して、聴きたいプリセット ナンバーを選び、ŠĔT/DĒMO キー(リモコンはŠĔTキー)を押す "TÜNFR"(ラジオ)以外を選んだとき は、この操作は必要ありません。

■ 実行する

11/0 on/standbyキー(リモコン はPOWER!/ひキー)を押して、電 源を切り、スタンバイ状態にする STÄNDBY/TIMERインジケーターが 緑色に点灯します。 プログラムタイマーが実行され、設定

した時刻に再生を開始します。

プログラムタイマーで再生する(つづき)

プログラムタイマーを解除するには

「プログラムタイマーで再生する」の手順**2~**5 (72ページ)を行い"PROG.1 OFF" "PROG.2 OFF"、を選択します。


設定内容を確認したり変更するには 手順2からやり直します。


POINT

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください。(13ページ)
- タイマー再生では、CDやMDのプログラム再 牛をすることはできません。
- PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマーを解除しても、設定した内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- STÂNDBY/TÎMERインジケーターが緑色に点滅しているときは、タイマーの設定エラー、または時刻合わせがされていません。設定し直してください。(13、72~74ページ)

プログラムタイマーで録音する

設定した時刻にTUNER(ラジオ)またはAUX(外 部入力)の音をMDまたはテープに録音すること ができます。





■ 設定する


7 録音の準備をする

MD:「CDをMDに録音する Iの手順1.

3(28ページ)をご覧ください。

テープ:「CDをテープに録音する |手 順1、3~5(30~31ページ)をご覧 ください。

- 2 「プログラムタイマーで再生す る | の手順2~2 (72~73ペー ジ)を行う
- **3** VŐLÜME/MŰĹTI-CÖNTRÖL つまみを回して、"REC"を選び、 set/DeMOキー(リモコンは SETキー)を押す



4 VŐLÜME/MŰĹTI-CÖNTRÖL つまみを回して、"TŪNER"または "AUX"を選び、ŠĚT/DĚMOキー (リモコンはŠĚTキー)を押す

> "TÜNFR":ラジオ "AUX": 外部入力

5 ラジオを録音するときは、 VŐĽŪME/MŰĽTI-COŇTROL つまみを回して、録音したいプリ セットナンバーを選び、S^{*E}T/ DEMOキー(リモコンはŠĔŤキー) を押す

> "AUX"を選んだときは、この操作は必 要ありません。

プログラムタイマーで録音する(つづき)

VŐLÜME/MŰĹTI-CÖNTRÖL
 つまみを回して、"MD ŘĚĆ"また
 は"TĀPĒ ŘĚĆ"を選び、ŠĚT/
 DĒMOキー (リモコンはŠĚTキー)
 を押す

"MD REC": MDに録音します。
"TAPE REC": テープに録音します。

"MD REC"を選んだとき

> STÄNDBY/TIMERインジケーターが 緑色に点灯します。

> プログラムタイマーが実行され、設定 した時刻に録音を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

「プログラムタイマーで再生する」の手順2~5(72ページ)を行い"PROG.1 OFF"、"PROG.2 OFF"、を選択させます。

設定内容を確認したり変更するには 手順2からやり直します。


POINT

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを 行ってください。(13ページ)
- ◆ PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマー録音のときは、スピーカーから音は出ません。
- 設定した内容は、手順昼を除きタイマーを 解除しても記憶しています。
 - 新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容がそのまま残っています。
- STÂNDBY/TÎMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、タイマーの設定エ ラー、または時刻合わせがされていません。 設定し直してください。(13、75ページ)

おやすみタイマーを使う

(SLEEP)

設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源が切れます。10分単位で最長90分まで設定できます。



リモコンのみ

SLEEPキーを繰り返し押して、何 分後に電源を切るかを選ぶ

一回押すごとに10分ずつ増えていきます。

10→20 … 80→90→消灯→10 …



残り時間を確認する

おやすみタイマー実行中にSLEEPキーを押します。


おやすみタイマーを解除する

スリーブ SLEEPキーを繰り返し押して、"SLEEP"を 消灯させます。

自動的に電源を切る

(A.P.S. = AUTO POWER SAVE)

CDやMD、TÂPEなどのすべてが停止状態のときや、入力切換が"TÜNER"または"AUX"に設定されていて音量が"0"のときに、30分以上放置すると自動的に電源を切れるように設定することができます。電源の切り忘れを防止するために便利です。



本体のみ

- **1** MĒÑŪ/ → キーを押す
- **2** VŐLÜME/MŰĹŢI-CÖNTRŐL つまみを回して、[†]A.P.S. ŚĔŤ?" を選び、ŠĔŤ/DĒMOキー(リモコ ンはŠĔŤキー)を押す



I vőlüme/műlti-coňtrolつま
みを回して、"ðň" (入)または"ðFF"
(解除)を選び、ŠĔt/DĒMOキー(リ
モコンはŠĔtキー)を押す

I vőlüme/műlti-coňtrolっま


みを回して、"ðň" (入)または"ðFF"
(解除)を選び、ŠĔt/DĒMOキー(リ

"ON"(入)を選んだとき



キーをロックする

誤って操作キーが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。



本体のみ

メーニー MENU/⊶ キーを2秒以上押す



キーロックを解除するには

鍵マークが消えるまで2秒以上 $\stackrel{\frown}{NU}$ / \bullet キーを押すとキーロックが解除され、" $\stackrel{\frown}{KEY}$ $\stackrel{\frown}{LOCK}$ $\stackrel{\frown}{OFF}$ "が表示されます。 $\stackrel{\frown}{I/O}$ $\stackrel{\frown}{ON}$ /STANDBY キー(リモコンは $\stackrel{\frown}{NOWER}$ $\stackrel{\frown}{I/O}$ \bullet \bullet 2秒以上押すとキーロックが解除され、スタンバイ状態になります。

知っておきましょう

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注意ください。

移動時の注意点

本機を輸送するときや、移動するときは、 下記の操作を行ってください。

- (1) CD、MDを取り出します。
- **(2)** MD▶/**川**キーを押す。
- (3) しばらく待って、ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめてください。

MD NO DISC

- **(4)** CD▶/**II**キーを押す。
- (5) しばらく待って、表示部が図の表示に なったことを確かめてください。

CD NO DISC

(6) 数秒間待って、電源を切ります。

ディスクの取り扱いかた ディスク取扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、レーベル面にも紙や テープなどを貼らないでください。



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

本機で使用できるディスクについて

CD(12cm、8cm)、CDRとCD-RW、CDVとCDG(CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に側端のマークが入ったものなどIEC規格に合格したものをご使用ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて

図の様にクランピングエリ アにシールが貼られている ディスクはご使用にならな クランピング いでください。 エリア

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがしたあと、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。 糊のベタつきがある場合、必ずふき取って からご使用ください。

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開け て、ディスクに直接触れ ないでください。無理に 開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。

80 JA

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたほこりやゴミを乾いた布でふき取ってください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にしておきます。再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。

ミニディスク裏面



カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまで しっかりと貼り付けてください。またラベ ルエリアよりはみだしてラベルを貼らない でください。


MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が失われることがあります。


テープの取り扱いかた

誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメを折ってください。誤消去・誤録音が防げます。



再び録音するには



テープの保管について

直射日光や暖房器などのそばに放置しない でください。

また、磁石や磁気は近づけないでください。

テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込んで、テープのたるみをとってから装着してください。



POINT_

エンドレステープは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。


90分を越えるテープは大変薄く、ピンチローラーに巻き付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので、ご使用にならないでください。

メンテナンス

ヘッド回りのクリーニング

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ再生時間約10時間ごとに、ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーのクリーニングを心がけてください。クリーニングは、次の手順で行ってください。

- (1) カセットホルダーを開けます。
- (2) ヘッド、およびキャプスタン、ピンチローラーを、市販のクリーニング液を含ませた綿棒で注意深くクリーニングします。



ヘッドの消磁

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると雑音が 大きくなります。市販の消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁してください。

POINT

ヘッドのテープガイドなど、精密に調整された部分があります。クリーニングの際は、引っかけたり、強い衝撃などを加えないように注意してください。

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

接点復活剤について

接点復活剤は故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。 特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜くと消 えるメモリーの内容

-時計表示(約3分間バックアップ)

電源プラグをコンセントから抜くと約1 日で消えるメモリーの内容

● アンプ部

- ーインプットセレクター
- ーボリューム値
- -AUXインプット値
- ートーンコントロール値
- ータイマーの設定内容

チューナー部

- -受信バンド
- 一周波数
- ープリセット放送局
- ーオート選局の設定

● カセットデッキ部


- ーテープ走行方向
- ーテープイコライザー
- ーリバースモード

● MD部

- ーレックモード
- ーレックスピード

デジタル録音とSCMSに ついて

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)とは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。



あなたが録音、録画したものは、個人として 楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使 用できません。なお、デジタル録音機器(こ の商品)の価格には、著作権法の定めによ り、私的録音補償金が含まれております。 なお、私的録音補償金に関するお問い合わ せは、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電話(03)5353-0336 FAX (03)5353-0337

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源が入っているときに、接続コードを抜き差ししたり、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作することがあります。このようなときは、リセットしてみてください。

電源コードのプラグをコンセントから抜き、 1/ ① ON/STANDBY キーを押しながら電源コードのプラグを差し込みます。マイコンが初期状態になり、記憶されていた内容は消去されます。

分策

共通部症状

11上1人	刈來
音が出ない。	→ 音量を上げる。(18ページ)→ ヘッドホンが差し込まれているときは抜く。(12ページ)
ヘッドホンから音がでない。	→ ヘッドホンプラグが正しく差込まれているか確認する。 (12ページ)
雑音が入る。	→ 電気器具の電源を切ってみる。 → テレビから離す。
アンプ/スピーカー部	
症状	対策
時刻表示が、ある時間で止まった まま点滅している。	→ 現在時刻をもう一度合わせる。(13ページ)
タイマーが作動しない。	→ 現在時刻を合わせていない、または停電があった。 現在時刻を合わせる。(13ページ) → タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。(68~77 ページ)
放送局が受信できない。	 → 付属のAMループアンテナをAM ANTÉNNA端子に接続する。(11ページ) → FMロッドアンテナを引き伸ばして、受信状態の良い方向に向ける。(11ページ) → 放送バンドを合わせる。(14~17ページ) → 受信したい放送局の周波数に合わせる。(17ページ)
プリセットしたあと、リモコンの I◀P.CALLキー1または →P.CALLキーを押しても放送局 を受信できない。	 → 受信できる周波数の放送局をプリセットする。(14~17ページ) → 長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。もう一度プリセットする。(14~17ページ)

リモコン部

リモコン部		
症状		対策
リモコンで操作できない。		新しい乾電池に交換する。(10ページ) 操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコン を本体のリモコン受光部に向けて操作する。(10ページ)
MDレコーダー部 (MD規格上の) 症状	定状)	対策
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。		消去された曲が短い場合は、記録可能時間が増えないことがあります。 編集を繰り返したMDの場合、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	→	編集を繰り返したMDの場合、曲をつなげないことがあ ります。
録音済みの時間と、録音可能時間 の合計がMD全体の記録時間と一 致しない。	→	2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途 切れる。	→	編集を繰り返したMDの場合、音が途切れることがあり ます。
"READING"が表示される時間が 長い。	→	新品の録音用MD(全く録音されていないもの)を入れた場合、通常よりも長い間"READING"が表示されます。
MDレコーダー部 症状		対策
再生キーを押しても音が出ない	→	録音済みのMDを入れる。
録音ができない		誤消去防止つまみを元に戻す。(80ページ) 入力切換を録音したい音楽ソースにする。(43ページ)
録音レベルが低い(AUX使用時)	\rightarrow	AUX IÑPÜTレベルを調節する。(37ページ)
音がひずむ	→	録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUX IÑPŮŤレベルを調節する。(37ページ)

CDプレーヤー部

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	 → CDを正しく入れる。(18ページ) → 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する。(79~80ページ) → 「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。(79ページ)
音が飛ぶ。	→ 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する。(79~80ページ) → CDに傷がついていないか確認する。 → 振動のない場所に設置する。

カセットデッキ部

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	→「ヘッド回りのクリーニング」を参照し、ヘッドを清掃する。 (81ページ)→ 巻き取りムラがありテープが重くなっている。(81ページ)→ 録音済みテープを使う。
操作キーを押しても動かない。	→ カセットホルダーを完全に閉める。(22ページ)
カセットホルダーが開かない。	→ 停止状態で▲PŰŠH ŐPĒN部分を押す。 → マイコンをリセットする。(83ページ)
音がかすれたり高音が出なくなる。	→「ヘッド回りのクリーニング」を参照し、ヘッドを清掃する。 (81ページ)→ テープがのびている。
音がおかしい。	→ 録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUX INPUTレベルを調節する。(37ページ) → ドルビー録音されたテーブを、テーブイコライザーをオフで再生している。テーブイコライザーをオンにする。(23ページ)
録音できない。	 →「ヘッドの消磁」をみて消磁する。(81ページ) → ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ。(81ページ) → カセットホルダーを完全に閉める。(30ページ) → 入力切換を録音したいソースにする。 → テープの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。(31ページ)

メッセージ表示の一覧

メッセージ	意味
BLANK DISC	→ 何も録音されていないMDです。
BUFFER OVER	→ 74分以内に101曲以上のCDを倍速録音しようとしている。
CAN'T EDIT	→ 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
CD LÍĎ ÓPĚN	→ CDのドアが開いている。
CD NO DISC	→ CDが入っていない。
ŮTÓČ ERROR	→ ŪTŎĆ*の内容が異常である。"ĀLL EŔĀŠE"を行う。(55ページ) それができないときは、MDを取り換える。
DÍSC FÜLL	→ 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。 録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音 できません。
MD NO ĐISC	→ MDが入っていない。
MD WĀĪĪĪÑG	→ 編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
ŃŌ FILE	→ ディスクにMP3またはWMAファイルが収録されていない。
NŌ TRĀČĀS	→ 曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。
FÜLL	→ CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。
PGM Mode	→ プログラムモードのときにランダム再生、倍速録音(CD→MD)、 タイトル入力(MD)をしようとしている。プログラムモードを解 除する。(39、42、48ページ)
PLAY ONLY	→ 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。
PROTECTED	→ MDが"録音禁止"されている。"録音可能"にする。(80ページ) カセットのツメが折れている。ツメを折った所だけにテープを 貼る。(81ページ)
RANDÔM Mode	→ CDランダムモードのときにMD O.T.E.録音またはTAPE O.T.E. 録音をしようとしている。ランダムモードを解除する。(39ページ)

知

メッセージ	意味
READING -	・ ŤŎĆ*情報を読み込んでいる。
SCMS -	SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。アナログ録音を選んでください。(28ページ)
デキスト TEXT FULL —	 1Kバイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報を表示しようとしている。
TÎTLE FÜLL –	・ 最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字("LP:" も含む)までです。

^{*} すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC(Table of Contents) という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

TÖC 以外に録音用ミニディスクに特有な情報を立て必合と呼びます。この立て必合には、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書(別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い 合わせください。

(お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご覧ください。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル 番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その 責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービス窓口が修理をさせていただ きます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれてい ます。
- 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

お買上げ店名

雷話()

編

定格

アンプ部

実用最大出力 4W+4W(EIAJ 4Ω)

チューナー部

FMチューナー部

AMチューナー部

受信周波数範囲 531 kHz~1.629 kHz

MDレコーダー部

D/Aコンパーター1 Bit ワウ・フラッター(EIAJ) 測定限界以下

CDプレーヤー部

カセットデッキ部

トラック方式 ... 4トラック2チャンネルステレオ 録音方式 交流パイアス (周波数: 105 kHz)

ヘッド

スピーカー部


電源部・その他

電源電圧·電源周波数

POINT_

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

本体部



- **1** STANDBY/TIMERインジ ケーター(91)
- I/ŮŐN/STÄNĎBY
- PÜŚH OPEN (CD取り出し)(18)
- ▼ 1 TÜNER/FM AM(14) CD ▶/Ⅲ(再生/一時停止)(18) MD ▶/Ⅲ(再生/一時停止)(20) TĀPE◀► (再生) (22) **個** MĒNU/•• (13)
- 5 STOP■(停止)(13)
- VOLUME/MULTI-CONTROL
- $\mathbf{Z} \stackrel{\text{tyl}}{\text{SET}} / \text{DEMO}(2.13)$
- **8** ⋈ (スキップ)
- BEST HITS REC (47) TUNING MODE (25) MD REC (43) テーブ レコーディング TAPE REC (45)

- **7** SOUND (36)
- Z ▲PUSH OPEN (TAPE取り出し)(22)
- **3** AUX(27)
- 74 PHÔNES (12)
- 個 MD挿入□(20)
- 76 AUX外部機器(12)
- **2** ▲(MD取り出し)(21)
- 78 リモコン受光部(10)

カッコ内の数字は参照ページです。

知

スタンバイ状態について

本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンバイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。


STANDBY/TIMERインジケーターの表示と本機の状態

インジケーターの状態 本機の状態

消灯	電源がオンの状態になっている。
赤色の点灯	電源コードを壁のコンセントにつないでスタンバイ状態になっている。
緑色の点灯	タイマーが実行状態になっている。
緑色の点滅	タイマーの設定エラー、または時計を合わせないでタイマーを設定しよ うとした。停電などによりタイマーが正しく実行されなかった。
赤色の点滅	電気系統の故障です。点検、修理を販売店または当社サービス拠点にご 依頼ください。

リモコン

本体部と同じ名称のキーは本体部と同じ働きをします。



- 2 POWER I/O
- TÎTLE INPUT (48)
- TRACK EDIT (51)
- ディスプレイ キャラクター DISP / CHARAC (33、48)
- 5 \$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fin}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac
- G \bowtie GROUP SEARCH (61)
- **Z** TAPE EQ. (23)
- $\mathbf{B} \quad \mathsf{TAPE} \quad \mathsf{O.T.E.} (31)$
- RAÑŐÔM(39)
 REPEAT(39)
 AŰTO/MAÑŰL(25)
- TIME DISP. (33)
- **7** VÕI TÜMF (18)
- 2 数字(17)/文字入力(48)
- **2** P.MÕĎE(38, 61)
- 2 SPACE (48)
- TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG

 TÜNİNG
 - ►► TÜNING △
 - CD ►/II(再生/一時停止)(18)

FM/AM(14) MD ►/II(再牛/一時停止)(20)

TAPE **◆►** (再牛) (22)

STOP■(停止)

- **個** MD O.T.E.(29)
- **7** SỐUND (36)
- 78 MÜTF (37)

カッコ内の数字は参照ページです。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター東京 電話 (03) 3477-5335 FAX (03) 3477-5334 〒153-0042東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話 (06) 6394-8085 FAX (06) 6394-8308 〒532-0034大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。